

1. スーパーバイザモードでは可能だが、ユーザモードではできないことを説明しなさい

2. 例外ベクタ方式を説明しなさい

3. 割り込み禁止について説明しなさい

以上